## Trimble Mobile Manager セットアップ手順書

## 株式会社 ニコン・トリンブル 2022 年 12 月

Trimble Catalyst DA2 受信機を利用するには、モバイルデバイス内に Trimble Mobile Manager をインストールする必要があります。

Trimble Catalyst DA2 受信機を利用する前に、以下の手順で Trimble Mobile Manager をインストールしてください。



## 2 Trimble Mobile Manager をインストールします。

## Wi-Fiに接続した状態で行って下さい。



2 / 3



╬┇┇⋒⋳╱ ३०;▼≋	<b>10:17</b>
≡ Home	
Not connected	
Connect to position source	
No position source selected.	
SELECT POSITION SOURCE	_
SELECT POSITION SOURCE	-
SELECT POSITION SOURCE	-
SELECT POSITION SOURCE Location Latitude: Longitude: Ellipsoidal height (HAE): Orthometric height (MSL):	
SELECT POSITION SOURCE Location Latitude: Longitude: Ellipsoidal height (HAE): Orthometric height (MSL): Location sharing	
SELECT POSITION SOURCE   Location   Latitude:   Longitude:   Ellipsoidal height (HAE):   Orthometric height (MSL):   Location sharing   Status	  Off

⑬インストールの完了です。

(T21004)