

GUIDER 3D セットアップ手順書

(FZ-G2)

株式会社 ニコン・トリンブル

GUIDER 3D でスキャン計測を行う前に、以下の設定を変更してください。

① 電源設定を行います。



Windows ボタンをタップし、**設定**をタップします。



システムをタップし、**電源とバッテリー**をタップします。



画面、スリープ、休止状態のタイムアウトをタップします。



バッテリ駆動の次の時間の経過後にデバイスをスリープ状態にする[なし]に変更してください。

以上で設定は完了です。

2025年12月発行

株式会社ニコン・トリンブル

〒144-0035

東京都大田区南蒲田 2-16-2 テクノポート大樹生命ビル

<https://www.nikon-trimble.co.jp/>

株式会社 ニコン・トリンブル

(T25010)