



FZ-X1でのLANDRiV Proバージョンアップの手順について説明します。

① PCとFZ-X1をUSBケーブルで接続します。


② PCのエクスプローラーでFZ-X1を選択し、「内部ストレージ」をクリックします。




③ 「LANDRiV」フォルダをクリックします。



④ 「Install」フォルダをクリックします。





⑤ 「Install」フォルダ内にダウンロードしたLANDRiV Pro\_v\*\*\*.apk ファイルをコピーします。




⑥ アプリの「OI ファイルマネージャー」を  
タップします。

⑦ 「storage」をタップします。


⑧ 「sdcard0」をタップします。




⑨ 「LANDRiV」 をタップします。




⑩ 「install」 をタップします。



⑪ 「LANDRiV Pro\_\*\*\*.apk」 を長押しします。




⑫ 右上の  をタップします。




⑬ 「もっと」をタップします。




⑭ 「OK」をタップします。



⑮ 「パッケージインストーラ」をタップします。



⑯ 「インストール」をタップします。



⑰ インストールが終了したら「完了」をタップします。



⑱ これでインストール作業は終了です。LANDRiV Proを起動してバージョンを確認してください。