

Trimble Business Center – Japan Survey Lite

インストール手順書

はじめに

本書では、Trimble Business Center - Japan Survey Lite (以下 TBC-JSL) のインストール方法および注意事項について解説しています。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インストールの前に

インストールディスクイメージのダウンロード

弊社ホームページより、インストールディスクイメージをダウンロードします。Microsoft Edge などの Web ブラウザを起動して、以下の URL をアドレスバーに入力します。

<https://www.nikon-trimble.co.jp/support/installer.html>

製品別ダウンロード一覧から「TOWISE」をクリックし、Trimble Business Center - Japan Survey Lite の対象バージョンのインストーラ (ISO ファイル) をダウンロードします。

動作環境

TBC-JSL の動作環境は TOWISE の動作環境に準じます。

ただし、TBC-JSL Version 1.6.0.0 以降では、対象 OS が Windows 10/11 (64bit) になります。

必須ソフトウェア

TBC-JSL を正常に動作させるためには、以下のソフトウェアが必要です。

- **Microsoft .NET Framework 4.8**
Windows 10 (バージョン 1903 以上) には、.NET Framework 4.8 以上が含まれています。
Windows 10 (バージョン 1607 未満) には、.NET Framework 4.8 をインストールできません。
- **Microsoft Report Viewer®**
- **Trimble Data Transfer**

チェック

必須ソフトウェアのうち Trimble Data Transfer を除く 2 本のソフトウェアは、TBC-JSL のインストール前に自動的にインストールされます。
インストールの途中で Windows の再起動を促された場合には、Windows を再起動してください。

注意

本製品のインストールを始める前に、実行中の全てのアプリケーションを終了させてください。

インストールの手順

TBC-JSL は、以下の手順に従ってインストールしてください。

- [インストールプログラムの起動と言語の選択](#)



- [必須ソフトウェアの自動インストール](#)



- [Trimble Business Center - Japan Survey Lite のインストール](#)



- [Trimble Data Transfer のインストール](#)




チェック

お使いのコンピューターに Trimble Data Transfer がすでにインストールされている場合は、再インストールする必要はありません。

インストールプログラムの起動と言語の選択


ダウンロードしたインストーラディスクファイル (ISO ファイル) をダブルクリックすると、ディスクドライブとしてマウントされ、Windows エクスプローラで内容が表示されます。その中の fsplash.exe を実行してください。インストールウィザードが起動し、使用する言語の選択ページが表示されます。インストールプログラムで表示される言語、および TBC-JSL で使用する言語をここで指定しますので、「日本語」をクリックします。



補足

- ✧ マウントしたディスクドライブは、Windows エクスプローラのドライブ上でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示し、「取り出し」を実行することでアンマウントすることができます。マウントした状態では ISO ファイルを削除できませんので、インストール完了後は、ドライブをアンマウントすることをお勧めします。
- ✧ 途中でユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示される場合は、「はい」をクリックしてインストールを続行してください。


メインメニューが表示されますので「Trimble Business Center - Japan Survey Lite のインストール」をクリックします。



必須ソフトウェアの自動インストール


Trimble Data Transfer を除く必須ソフトウェアがすでにインストールされている場合
Trimble Business Center - Japan Survey Lite のインストールへ進みます。

Trimble Data Transfer を除く必須ソフトウェアがインストールされていない場合
次のダイアログが表示されますので、「インストール」をクリックしてください。




インストールが開始されます。

インストール中に Windows の再起動を促された場合には、「はい」をクリックして Windows を再起動してください。また、確認メッセージが表示されずに、Windows が再起動する場合もあります。




再起動したら、インストーラディスクファイル (ISO ファイル) をダブルクリックして再度マウントし、fsplash.exe を実行してインストールを継続してください。

必須ソフトウェアのインストールが終了した段階で下の画面が表示され、TBC-JSL のインストールに進みます。




Trimble Business Center - Japan Survey Lite のインストール


次のダイアログが表示されますので、「次へ」をクリックして TBC-JSL のインストールプログラムを開始します。



製品使用許諾契約が表示されますので、「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れてから「次へ」をクリックします。




TBC-JSL のインストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリックします。






チェック


TBC-JSL のインストール先を変更したい場合は、「変更」をクリックし、以下の画面でインストール先を指定します。




インストールの準備が整いましたので、「インストール」をクリックしてインストールを開始します。



インストールが開始されます。




インストールが終了し、次のダイアログが表示されますので、「完了」をクリックします。TBC-JSL のインストールはこれで完了です。




Trimble Data Transfer のインストール


メインメニューの「Data Transfer v1.57 のインストール」をクリックします。



設定言語の選択ダイアログが表示されますので、「日本語」を選択し「OK」をクリックします。




次のダイアログが表示されますので、「次へ」をクリックして、Trimble Data Transfer のインストールを開始します。




製品使用許諾契約が表示されますので、「はい」をクリックします。




コンポーネントの選択ダイアログが表示されますので、通常はそのまま「次へ」をクリックします。




プログラムフォルダの選択ダイアログが表示されますので、通常はそのまま「次へ」をクリックします。



インストールが開始されます。



USB コントローラのインストールダイアログが表示される場合がありますが、「**続行**」をクリックしてインストールを続けます。



インストールが終了し、次のダイアログが表示されますので、「**完了**」をクリックします。Trimble Data Transfer のインストールはこれで完了です。



- ◆ このプログラムおよび使用説明書は、著作権上、当社に無断で使用、複製することはできません。
- ◆ このプログラムおよび使用説明書の使用によって発生する直接・間接・特別・偶然または必然的な損益については、一切の責任を負いません。
- ◆ 本製品の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、当社にご連絡下さい。
- ◆ このプログラムおよび使用説明書の内容は、予告なしに変更することがあります。

発行: 2025 年 8 月

株式会社 **ニコン・トリンブル**